

**Тепловентилятор 10/14**  
**ПАСПОРТ**  
**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **1. Назначение изделия.**

- 1.1 Тепловентилятор ТВ-10/14 предназначен для вентиляции и обогрева производственных, общественных и вспомогательных помещений.  
Рабочее положение тепловентилятора на полу.  
Режим работы продолжительный.
- 1.2 Температура эксплуатации в помещении от  $-10^{\circ}$  до  $+40^{\circ}$  С в условиях исключаяющих попадание на него капель брызг и атмосферных осадков ( климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69).
- 1.3 Тепловентилятор рассчитан на питание от 3х фазной сети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением сети  $380В \pm 10\%$ .
- 1.4 Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие качество и надежность изделия не отраженные в настоящем руководстве.

### **2. Основные параметры.**

Номинальное 3х фазное напряжение, В.	-	380~
Номинальная частота, Гц	-	50
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	-	$14^{+0,5}_{-3,0}$
Номинальная мощность, кВт		
Режим 1	-	4,0 кВт
Режим 2	-	6,0 кВт
Режим 3	-	10,0 кВт
Увеличение температуры потока воздуха на выходе в режиме 3, °С не менее		
	-	42
Режим работы S1	-	продолжительный
Длина шнура питания , м ,не менее	-	2
Срок службы, лет	-	7
Габаритные размеры (высота, ширина, длина, мм)		
	-	480x340x480
Масса , кг, не более	-	15

### **3. Комплектность.**

Тепловентилятор	-	1 шт.
Руководство по эксплуатации	-	1 шт.
Упаковка	-	1 шт.

### **4. Требования безопасности.**

- 4.1 Тепловентилятор по условиям эксплуатации относится к приборам, которые должны работать под надзором и не учитывает опасности безнадзорного использования прибора детьми, немощными лицами и игр детей с приборами.
- 4.2 Тепловентилятор по типу защиты от поражения эл. током относится к классу 1 по ГОСТ Р МЭК 335-1-94
- 4.3 Запрещается эксплуатировать тепловентилятор в помещениях с относительной влажностью более 90%, со взрывоопасной средой, с химически активной средой.
- 4.4 Отключайте тепловентилятор от сети (вынимайте вилку из сетевой розетки):
- по окончании работы тепловентилятора,
  - при уборке и чистке тепловентилятора,
  - при отключении напряжения в электрической сети.
- 4.5 Пожарная безопасность.

- Перед включением тепловентилятора проверьте целостность изоляции шнура питания;
  - устанавливайте тепловентилятор на расстоянии не менее одного метра от легко воспламеняющихся предметов;
  - не накрывайте тепловентилятор;
  - не ставьте тепловентилятор на ковровые покрытия;
  - не ставьте тепловентилятор непосредственно под сетевой розеткой.
- 4.6 Замена шнура отличного от прилагаемого не допускается.
- 4.7 Не пользуйтесь тепловентилятором в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.
- 4.8. При повреждении шнура его следует заменить целым с сечением провода не менее 2,5 кв.мм.

## 5. Устройство тепловентилятора.

5.1 Конструкция тепловентилятора (рис.1) состоит из корпуса поз.1 имеющего цилиндрическую форму и смещенного вниз относительно оси.

В корпусе размещены: осевой вентилятор, шесть трубчатых электронагревателей, планка с кнопками управления поз. 2 и аварийный датчик температуры.

С наружи корпус закрыт решетками входной поз. 3, выходной поз. 4 и своими шарнирами устанавливается на ручке-ножке поз. 5, что дает возможность поворота в вертикальной плоскости. Угол поворота фиксируется барашками поз. 6 .

На планке кнопок управления поз.2 расположены выключатель сетевой поз.1 (рис.2) и выключатели нагревателей поз. 2 и 3 (рис 2).

5.2 Принцип работы.

Забор воздуха осуществляется через отверстия решетки со стороны пульта управления. Поток воздуха направленный вентилятором проходя между витками трубчатых нагревателей, нагревается и подается через выходную решетку в помещение .

Тепловентилятор работает в четырех режимах:


Режим 0 - вентиляция с выключенными нагревателями.

Режим 1- вентиляция с включенной 1ой группой нагревателей мощностью 4,0 кВт.

Режим 2 - вентиляция с включенной 2ой группой нагревателей мощностью 6,0 кВт.

Режим 3 - вентиляция со всеми включенными нагревателями мощностью 10 кВт (работа в режиме 1 и режиме 2 одновременно)

Рис.1. Тепловентилятор



1. корпус наружный,
2. кнопки управления,
3. решетка входная,

4. решетка выходная,
5. ручка – ножка,
6. барашек.

## 6. Подготовка к работе.

- 6.1 Исходное положение выключателя выключены и клавиши (поз. 1,2,3) в положении О. Подключение тепловентилятора к электросети осуществляется путем включения 5ти штыревой вилки шнура тепловентилятора в розетку с заземляющим контактом на 25 А. и напряжением 220В.
- 6.2 Сечение проводов подводимых к розетке должно быть не менее 2,5мм<sup>2</sup> для меди или 4 мм<sup>2</sup> для алюминия.  
Для защиты розетки и электропроводки от перегрузок на щите питания необходимо применять плавкие предохранители или автоматические выключатели на ток 25 А.

## 7. Порядок работы.

- 7.1 Режим вентиляции (режим 0).
- 7.1.1 Для включения тепловентилятора в режим вентиляции необходимо включить сетевой выключатель (поз.1 рис.2) в положение “ I ”, при этом включается подсветка клавиши и включается вентилятор.
- 7.1.2 Для выключения тепловентилятора необходимо: сетевой выключателя установить в положение “О” (при этом выключается подсветка клавиши и отключается вентилятор), вынуть вилку из сетевой розетки.
- 7.2 Вентиляция с нагревом потока воздуха.
- 7.2.1 Включить тепловентилятор в режим вентиляции п 7.1.1 .  
Для работы в режиме 1 с мощностью 4,0 кВт включить клавишу поз.2 (рис.2) в положение “ I ” при этом включается подсветка клавиши и тепловентилятор работает с 1ой группой нагревателей мощностью 4,0 кВт (●). |
- Для работы в режиме 2 установить клавишу поз.3 (рис.2) в положение “ I ”. При этом горит подсветка клавиши и тепловентилятор работает с мощностью 6,0 кВт (●●).
- Для работы в режиме 3 установить клавиши 2 и 3 (рис.2) в положение “ I ”. При этом горит подсветка всех клавиш и тепловентилятор работает с полной мощностью 10,0 кВт (●●●).
- 7.3. Для отключения тепловентилятора последовательно отключить клавиши 2 и 3 в положение “О” при этом гаснет подсветка клавиш. Дать поработать тепловентилятору в режиме вентиляции (режим 0) не менее 60 секунд для охлаждения нагревательных элементов. Выключить тепловентилятор выключателем 1 и вынуть вилку из сетевой розетки.




Рис.2. Пульт управления .

- 1– клавиша сетевого выключателя.  
2 и 3 – клавиши выключателя нагревателей.

- 7.4 Безопасность работы тепловентилятора.
- 7.4.1 При перегреве тепловентилятора встроенный термоограничитель отключает вентилятор и нагревательные элементы.
- 7.4.2 Для восстановления работоспособного состояния тепловентилятора необходимо выполнить следующие действия:
- клавиши всех выключателей и основного выключателя установить в положение “О”;
  - отключить тепловентилятор от сети ;
  - дать остыть до комнатной температуры;
  - проверить состояние двигателя;
  - проверить состояние нагревателей;

- отвинтить 6 винтов крепления крышки в верхней части корпуса. Снять крышку, под ней находится термоограничитель;
- нажать до щелчка срабатывания кнопку сброс на термоограничителе;
- убедиться в нормальной работе тепловентилятора выполнив операции по п.7.2 .




Рис.3. Схема электрическая принципиальная тепловентилятора ТВ-10/14.

R1, R2, R3 – нагреватели ТЭНР 135А10/1,9.О.220; SA2, SA3 - выключатель нагревателей;  
 R4, R5, R6– нагреватели ТЭНР 99А10/1,3.О.220; М – двигатель;  
 ТО– термоограничитель; X1 – шнур питания;  
 BK1 – сетевой выключатель; XT – клеммная колодка  
 BK2; BK3 – 2-х клавишный выключатель MP1; MP2 – магнитные пускатели  
 нагревателей

## 8. Правила транспортирования, хранения и техническое обслуживание.

### 8.1 Правила транспортировки.

Тепловентилятор в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого

транспорта при температуре воздуха от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности до 80% в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке, с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства.

### 8.2 Правила хранения.

Тепловентилятор хранить в упаковке изготовителя в помещении при температуре от плюс 5° до плюс 40° и относительной влажности до 80%.

**ВНИМАНИЕ!** После транспортирования и хранения при отрицательных температурах выдержать тепловентилятор в помещении эксплуатации без включения не менее 2х часов.

Первое включение производить в режиме 1 (мощность 4 кВт).

### 8.3 Техническое обслуживание.

При нормальной эксплуатации тепловентилятор не требует технического обслуживания.

Периодически необходимо производить его чистку от пыли. Исправность тепловентилятора определяется внешним осмотром и проверкой нагрева потока воздуха. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице.

## 9. Возможные неисправности и способы их устранения.

Таблица

Наименование неисправности внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Тепловентилятор не включается.	Отсутствует напряжение.	Проверить наличие напряжения в сети.
		Проверить целостность шнура питания, неисправный заменить.
	Не работает сетевой выключатель.	Проверить выключатель, неисправный заменить.
Вентилятор не работает. Нет потока воздуха.	Не подается напряжение на двигатель.	Проверить цепь питания двигателя, устранить обрыв.
	Неисправен двигатель.	Заменить двигатель.
Ни одна из клавиш в положении “ <b>I</b> ” не горит.	Перегрев тепловентилятора.	Выполнить мероприятия согласно п. 7.3; 7.4
	Неисправен выключатель сети или нагревателей.	Проверить выключатель, неисправный заменить.
Поток воздуха не нагревается. Подсветка клавиш выключателей нагревателей горит.	Отсутствует напряжение в цепи питания нагревателей.	Проверить цепь питания нагревателей, устранить обрыв.
	Неисправен один из нагревателей.	Заменить неисправный нагреватель.

## **10. Гарантии изготовителя.**

Изготовитель гарантирует соответствие тепловентиляторов требованиям технических условий

**ТУ3468-005-42511921-2003** при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, дата продажи с печатью торговой организации отмечается в отрывном талоне на гарантийный ремонт настоящего руководства по эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 36 месяцев со дня изготовления тепловентиляторов.

Изготовитель устраняет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока в соответствии с «Законом о защите прав потребителей». Гарантийные обязательства выполняются изготовителем при наличии целостности изделия, руководства по эксплуатации со штампом торгующей организации и отметкой о продаже в гарантийном талоне. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При правильной эксплуатации и своевременном устранении неисправностей срок службы тепловентилятора может составить более 10 лет.

По окончании срока службы тепловентилятор подлежит утилизации в установленном порядке.

Гарантийные обязательства принимаются через дилерскую сеть по месту покупки изделия.